

## HÖYRYLÖYLY EREDETI FINN GŐZÖLÖGTETŐ EDÉNY TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**TELEPÍTÉS ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHÁBA:** Távolítsa el a kályha felső kőrétegét. Állítsa be a terméket úgy, hogy az ne érintkezzen a fűtőbetétekkel. Helyezze vissza a köveket úgy, hogy a gőzölögtető tölcser szabadon maradjon.

**TELEPÍTÉS FATÜZELÉSŰ SZAUNAKÁLYHÁBA:** Távolítsa el a kályha felső kőrétegét. Állítsa be a terméket úgy, hogy az ne érintkezzen a kályha kőtartályának belső fém palástjával. Helyezze vissza a köveket úgy, hogy a gőzölögtető tölcser szabadon maradjon.

**HASZNÁLAT:** Fűtse fel a szaunát 60-80 Celsius fok közé. Ebben a hőmérséklet tartományban működik a HÖYRYLÖYLY gőzölögtető edény a legjobb hatékonysággal. A kályha felfűtése előtt töltsön egy kevés vizet a tölcserbe ezzel kiegyenlítve a gőzölögtetőben felfűtésekor keletkező gőznyomást. Szauna használat közben töltsön felöntőkanálával vizet a gőzölögtető tölcserbe igény szerint.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:** Amennyiben a sűrű használatból eltömődik a gőzölögtető vegye ki egy csőrös fogóval a tölcser nyílásából a gőzölögtető tartályában levő drótszivacsot majd tisztítását követően helyezze azt vissza helyére.

Jótállás: Gyártási hibából eredő meghibásodások kijavítására a forgalmazó 2 éves garanciát vállal.  
Forgalmazó: Szauna Bau 84 Kft. 2096 Üröm, Fő u. 1. Vevőszolgálat: 2096 Üröm, Fő u. 1.  
Tel: 06204294745